

راهنمای سریع ریموت 50 R

- **خاموش کردن:** بعد از زمان تنظیم شده بوسیله گیرنده پایه و یا نرم افزار و یا بعد از ارسال اطلاعات موفق ، اتوماتیک پس از ۵ ثانیه خاموش می‌شود


تطبیق :

- اگر می‌خواهید که از ارتباط ریموت خود و گیرنده مطمئن شود و دیگر سیستم – های ARS در این ارتباط تاثیر نگذارند، توصیه می‌شود که ریموت را با گیرنده پایه قبل از استفاده تطبیق دهید.
- پس از تنظیمات اولیه، ریموت تطبیق یافته و گیرنده پایه، به صورت اتوماتیک شناسایی می‌شود و در زمان دیگر نیاز به تطابق مجدد نیست.
- چگونه تطبیق دهیم:

✓ گیرنده پایه، را از طریق درگاه USB به کامپیوتر متصل کن.



✓ نرم افزار را باز کنید و بر روی گزینه "تطبیق صفحه



کلید" کلیک نمایید.



✓ دو دکمه و را تا زمانی که چراغ نشانگر ریموت

چشمک قرمز و سبز بزند، هم زمان نگه دارید.

✓ زمانی که تطبیق با موفقیت انجام شود، ابزار کیت پیغام موفقیت و

شناسه ریموت را نشان می‌دهد و چراغ ریموت سبز می‌شود.

در غیر این صورت ریموت خاموش شده و دوباره امتحان کنید.

Website : www.sunvote.com.cn

Website : www.faradidsoft.com



چراغ نشانگر وضعیت:

- چراغ قرمز باشد: فشار دادن کلید و یا ارسال اطلاعات
- چراغ سبز که پس از مدت کوتاهی خاموش شود: ارسال با موفقیت اطلاعات
- چراغ سبز به آرامی چشمک زن باشد (یک بار در ثانیه): لطفا کلید را فشار دهید.
- چراغ قرمز به آرامی چشمک زن باشد (یک بار در دو ثانیه): آنلاین نیست

مدیریت صفحه کلید:

- روشن کردن: با فشار دادن هر کلیدی بر روی صفحه کلید روشن می‌شود.