

مشخصات کاربردی محصول M52Plus

۱ ظاهر محصول:



۲ عملکرد بازخورد

۲,۱ روشن / خاموش

- با فشار هر کلید روشن می شود.
- با نگه داشتن طولانی دکمه [C] و یا به طور خودکار بر اساس مدت زمان تنظیم شده در نرم افزار خاموش می شود.

۲,۲ ورود به سیستم

- فشار هر کلیدی برای ورود به سیستم (پیشفرض) - کلید OK را برای ورود فشار دهید.
- تعداد ورود - یک گروه از شماره های مشخص (حداکثر ۱۰ رقم با شش شماره آخر نمایش داده شده در تصویر ال سی دی)

اصفهان / میدان فیض / ابتدای خ میرفندرسکی / مجتمع گلستان / واحد ۵

تهران / پیچ شمیران / خ شریعتی / ک بیرجند / بن بست مهرداد / پلاک ۲ / واحد ۲

tell : ۰۳۱۳ ۶۲۸۸۸۸۳

mobile : ۰۹۱۳۳۲۷۳۹۵۶

فدایی

غفاری

tell : ۰۲۱۷۸۶۳۲۲۴۴

mobile : ۰۹۱۳۲۰۷۹۰۲۴

info@faradidsoft.com

۲,۳ تک گزینه ای

- حداکثر انتخاب ۱ از ۱۰ (عدد ۰ برای ۱۰ قرار میگیرد)
- دو حالت ثبت: ارسال خودکار و یا انتخاب دکمه [OK] برای ارسال
- پشتیبانی از حالت سوییچ بین ارقام (۱,۲,۳) و حروف A.B.C

۲,۴ چند گزینه ای

- حداکثر انتخاب ۱۰ از ۱۰
- انتخاب دکمه OK را برای ارسال انتخاب خود
- تنظیم حالت‌های عملکرد زیر برای محیط درخواستی شما:

(۱) رزرو کردن توالی : توانایی نگهداری توالی ورودی اصلی

(۲) محدودیت های گزینه ای: توانایی محدود کردن بیشترین تعداد ازگزینه های

ورودی

(۳) اجبار انتخاب: توانایی ارسال تنها بعد از انتخاب شمار مشخص شده از گزینه ها

(۴) تکرار انتخاب: توانایی ورود تکرارگزینه به صورت مکرر

- پشتیبانی برای سوییچ بین ارقام(۱,۲,۳) و حروف A.B.C

۲,۵ اولویت رتبه بندی

- حداکثر پشتیبانی ۱۰ گزینه از توالی تصادفی

۲,۶ ورودی اعداد

- حداکثر ورودی ۱۰ رقم ترکیب آزاد از اعداد، نقطه اعشار، نماد منها

اصفهان / میدان فیض / ابتدای خ میرفندرسکی / مجتمع گلستان / واحد ۵

تهران / پیچ شمیران / خ شریعتی / ک بیرجند / بن بست مهرداد / پلاک ۲ / واحد ۲

tell : ۰۳۱۳ ۶۲۸۸۸۸۳

mobile : ۰۹۱۳۳۲۷۳۹۵۶

فدایی

غفاری

tell : ۰۲۱۷۸۶۳۲۲۴۴

mobile : ۰۹۱۳۲۰۷۹۰۲۴

info@faradidsoft.com

۲,۷ سرعت پاسخدهی

- زدن دکمه OK را برای پاسخ سریع بلافاصله بعد از شروع (بلافاصله بعد از ۲۰ میلی ثانیه)

۲,۸ زمان بندی بازخورد

- حداقل ۲۰ میلی ثانیه برای ضبط سرعت پاسخ دهی صفحه کلید استفاده می شود.

۲,۹ عملکرد و نرم افزار

Sun Vote ARS	Jet Vote	ARS PPT	نرم افزار/عملکرد
فشار دادن OK	فشار دادن OK	فشار دادن OK	ورود
پشتیبانی ۱۰ گروه	پشتیبانی ۳۰ گروه	پشتیبانی ۱۰ گروه	گروه
گزینه ۱ از ۱۰	گزینه ۱ از ۳۰	گزینه ۱ از ۱۰	تک گزینه ای
گزینه های ۱۰ از ۱۰	گزینه های ۳۰ از ۳۰	گزینه های ۱۰ از ۱۰	چند گزینه ای
۱۰ گزینه از توالی	پشتیبانی نمی شود	۱۰ گزینه از توالی	اولویت رتبه بندی
پشتیبانی نمی شود	Yes	Yes	ورودی عددی
پشتیبانی نمی شود	پشتیبانی نمی شود	فشار دادن OK	سرعت پاسخدهی
Yes	Yes	Yes	صحیح / غلط
پشتیبانی نمی شود	Yes	Yes	نظر دهی
پشتیبانی نمی شود	Yes	Yes	ارزیابی
پشتیبانی نمی شود	Yes	Yes	امتیاز/نمره
از طریق چند گزینه ای (۱۰ از ۱۰)	از طریق چند گزینه ای (۳۰ از ۳۰)	Yes	گزینه

اصفهان / میدان فیض / ابتدای خ میرفندرسکی / مجتمع گلستان / واحد ۵

تهران / پیچ شمیران / خ شریعتی / ک بیرجند / بن بست مهرداد / پلاک ۲ / واحد ۲

tell : ۰۳۱۳ ۶۲۸۸۸۸۳

mobile : ۰۹۱۳۳۲۷۳۹۵۶

فدایی

غفاری

tell : ۰۲۱۷۸۶۳۲۲۴۴

mobile : ۰۹۱۳۲۰۷۹۰۲۴

info@faradidsoft.com

۳ عملکرد مدیریت

۳,۱ گیرنده پایه

- صفحه کلید جدید باید با گیرنده پایه قبل از استفاده و برای جلوگیری از استفاده مجدد به طور تصادفی، همخوانی داشته باشد.
- صفحه کلید و ایستگاه پایه همسان می تواند به طور خودکار شناسایی شده، زمانی که به عنوان یک مجموعه کامل و بدون تطبیق آنها را دوباره استفاده مینمایید.
- صفحه کلید می تواند با ایستگاه پایه EA4000T که برای استفاده عملی مناسب می باشد، بدون تطابق کار کند.

۳,۲ شماره شناسایی

۳,۲,۱ شماره شناسایی را تنظیم کنید.

- صفحه کلید باید برای اطمینان از داده های مربوط به نظر دهی منحصر به فرد، شماره بندی شوند..
- ست کردن شماره شناسایی در دو حالت: به طور جداگانه (برای تعداد کمی از صفحه کلید ها) و بطور گروهی (برای تعداد زیادی از صفحه کلید).

۳,۲,۲ اصلاح شماره شناسایی

- شماره شناسایی به طور خودکار بعد از تنظیم نگه داشته می شود. اگر شما می خواهید آن را تغییر دهید، آن را در به همان صورت به عنوان عددی تنظیم کنید.

۳,۲,۳ چک کردن شماره شناسایی

- بررسی شماره شناسایی صفحه کلید توسط عملیات صفحه کلید تکی و یا از طریق فرمان ایستگاه پایه، که برای توزیع و تست سخت افزار مناسب می باشد.

۳,۳ تست آن لاین

- ایستگاه پایه می توانید تمامی صفحه کلیدها را از طریق تابع آزمون آنلاین برای شبیه سازی عملیات واقعی از کاربران و آزمون، کنترل نماید.

اصفهان / میدان فیض / ابتدای خ میرفندرسکی / مجتمع گلستان / واحد ۵

تهران / پیچ شمیران / خ شریعتی / ک بیرجند / بن بست مهرداد / پلاک ۲ / واحد ۲

tell : ۰۳۱۳ ۶۲۸۸۸۸۳

mobile : ۰۹۱۳۳۲۷۳۹۵۶

فدایی

غفاری

tell : ۰۲۱۷۸۶۳۲۲۴۴

mobile : ۰۹۱۳۲۰۷۹۰۲۴

info@faradidsoft.com

۳,۴ تغییر کانال به صورت خودکار

- پس از تغییر کانال ایستگاه پایه، صفحه کلید می تواند ایستگاه پایه همسان را دوباره در حدود ۲۰ ثانیه پیدا کند و به طور خودکار با آن ارتباط برقرار کند.

۳,۵ نشانه وضعیت

- نشانه وضعیت آنلاین
- بوق کلید لمسی (باز کردن یا بستن از کنترل از راه دور)
- علامت پیشرفت نظر سنجی
- علامت وضعیت ارسال
- شاخص نیرو پایین باتری (صفحه کلید نماد قدرت کم باتری را نمایش می دهد؛ ایستگاه پایه قادر به شناسایی صفحه کلید باتری کم در نرم افزار است).

۳,۶ ایجاد تغییر در روش نظر سنجی

- فعال کردن آن در نرم افزار به کاربر اجازه می دهد نتایج ارسالی را اصلاح کرده و سپس دوباره ارسال کند.

۳,۷ شماره نسخه

- با فشار دکمه نقطه اعشار به بررسی تعدادی نسخه سیستم عامل پردازید.

۳,۸ خاموش کردن از راه دور

- همه صفحه کلید ها را می توان از طریق کنترل از راه دور از ایستگاه پایه خاموش نمود.

۴ مشخصات

۴,۱ محفظه

- مواد: پلاستیک ABS

اصفهان / میدان فیض / ابتدای خ میرفندرسکی / مجتمع گلستان / واحد ۵

تهران / پیچ شمیران / خ شریعتی / ک بیرجند / بن بست مهرداد / پلاک ۲ / واحد ۲

tell : ۰۳۱۳ ۶۲۸۸۸۸۳

mobile : ۰۹ ۱۳ ۳۲۷ ۳۹ ۵۶

فدایی

غفاری

tell : ۰۲۱۷۸۶۳۲۲۴۴

mobile : ۰۹ ۱۳۲۰۷۹۰۲۴

info@faradidsoft.com

- ابعاد: 92mm × 54mm × 8mm (L×W×H)
- وزن: ۳۲ گرم (وزن خالص بدون باتری)
- رنگ: سفید

۴,۲ شماره شناسه صفحه کلید

- هر صفحه کلید بیسیم دارای یک شماره شناسایی خاص بین ۱-۹۹۹۹ می باشد.
- شماره شناسه هر صفحه کلید به عنوان شواهد شناسایی آن استفاده می شود ، زمانی که صفحه کلید پاسخ می دهد..
- پشتیبانی از عملکرد چندین ایستگاه پایه در محل مشابه به طور همزمان و بدون تداخل متقابل

۴,۳ ورودی کاربر

- ۱ دکمه پاسخ و نظر دهی: 1/A~10/J
- ۲ دکمه عملیات کاربردی: C برای کنسل کردن و OK برای تایید کردن
- ۲ دکمه برای ورود نمادها: دکمه نقطه اعشار، دکمه منها

۴,۴ نمایش و صدا

- ۶ بخش ال سی دی با ابعاد صفحه نمایش: ۳۸ mm و قطر ۱۶ mm X
- نمایش: 0/A~9/
- نمایش به طور همزمان تا ۶ حرف
- قادر به نمایش: قدرت سیگنال، دریافت و انتقال وضعیت، نشانگر باتری کم، ارسال موفقیت آمیز (OK نشان داده شده در تصویر ال سی دی).
- صدای بوق برای نشان کلید معتبر؛ می توان آن را از راه دور آغاز شده یا بسته شود.

۴,۵ پارامتر ارتباطات

- پروتکل ارتباطی

اصفهان / میدان فیض / ابتدای خ میرفندرسکی / مجتمع گلستان / واحد ۵

تهران / پیچ شمیران / خ شریعتی / ک بیرجند / بن بست مهرداد / پلاک ۲ / واحد ۲

tell : ۰۳۱۳ ۶۲۸۸۸۸۳

mobile : ۰۹۱۳۳۲۷۳۹۵۶

فدایی

غفاری

tell : ۰۲۱۷۸۶۳۲۲۴۴

mobile : ۰۹۱۳۲۰۷۹۰۲۴

info@faradidsoft.com

- هنگامی که ایستگاه پایه با موفقیت اطلاعات پاسخ را دریافت مینماید، پیام تایید را بازگشت و آن را بر روی صفحه کلید نشان میدهد..
- صفحه کلید می توانید پیگیری خودکار و قفل کردن کانال را از ایستگاه پایه اجرا کند بدون اینکه دستی آن را انجام دهید .
- همه صفحه کلید به صورت آنلاین و به طور خودکار برای دریافت اطلاعات وضعیت کاری خود آزمایش شده اند.
- دو راه RF 2.4GHz بین المللی برای تکنولوژی ارتباطی دیجیتال با چندین کانال بکار ببرید.
- کانالها: ۳۲ کانال، قدرت RF < 1mW (0 dBm).
- فاصله عملیات: عملکرد قابل اعتماد در شعاع ۳۰ متر.
- سرعت: سرعت متوسط ۱۰۰ صفحه کلید در هر ثانیه با حداکثر سرعت تا ۲۰۰ صفحه کلید در هر ثانیه برسد.

۴,۶ پارامتر باتری

- نوع باتری: ۲ قطعه از باتری های دکمه ای قابل تعویض را استفاده نمایید، نوع CR2032 (تک باتری قابل اعمال است)
- عمر باتری (بستگی به کیفیت باتری و نام تجاری):
 - ۲۵۰ ساعت زمان کار مداوم (آزمون های رای گیری در هر ۲۰ ثانیه)
 - ۶ ماه زمان آماده به کار

۴,۷ حمایت از توسعه دهنده ثانویه

- سفارشی کردن رنگ، لوگو، صفحه کلید، صفحه نمایش و فاصله عملیات در صورت نیازهای مشتری (تماس با فروشنده برای تغییرات، حداقل تعداد مورد نیاز و سایر موارد).
- پشتیبانی کاملا جدید از کیت توسعه نرم افزار ثانویه
- پشتیبانی کاملا جدید از نرم افزار ابزاری تست شده

اصفهان / میدان فیض / ابتدای خ میرفندرسکی / مجتمع گلستان / واحد ۵

تهران / پیچ شمیران / خ شریعتی / ک بیرجند / بن بست مهرداد / پلاک ۲ / واحد ۲

tell : ۰۳۱۳ ۶۲۸۸۸۸۳

mobile : ۰۹۱۳۳۲۷۳۹۵۶

فدایی

غفاری

tell : ۰۲۱۷۸۶۳۲۲۴۴

mobile : ۰۹۱۳۲۰۷۹۰۲۴

info@faradidsoft.com

۴,۸ پارامتر ضد تداخل

- در ثبت نتیجه آزمون، صفحه کلید تحت تاثیر دستگاه های ارتباطی مانند تلفن و پارازیت تلفن قرار نمی گیرد.
- اگر سیگنال تداخل از دستگاه های 2.4 G (مانند روتر بی سیم) قوی است، مفید است که با کانال ایستگاه پایه تنظیم شود. پس از تنظیم، صفحه کلید به طور خودکار پیگیری کانال و تبدیل را انجام میدهد.
- استفاده از EA4000T ایستگاه پایه و Repeater EA4000R برای اطمینان از عملکرد قابل اعتماد در یک محیط پیچیده.

۴,۹ حذف صفحه کلید و مدیریت

- پوشش باتری با سوراخ پیچ مجهز شده که الزامات اجاره و یا استفاده کودکان را در نظر بگیرد.
- ساخته شده در سوراخ تسمه برای تسمه انتخابی یا روشی
- موارد حمل اختیاری است

۵ ساختار سیستم

۵,۱ اختیاری

صفحه کلید	ریموت کنترل PPT	نرم افزار	ایستگاه پایه	فرصت های عملکرد
M52 Plus	50R	ARS PPT نسخه استاندارد	EA1000	قیمت های رقابتی، کوچک، مناسب برای اتاق کمتر از ۳۰ متر * ۳۰ متر برای بیش از ۲۰۰ نفر و با موانع کمتر
			EA2000T	مناسب برای اتاق کمتر از ۳۰ متر * ۳۰ متر برای بیش از ۴۰۰ نفر
			EA4000T	مناسب برای اتاق کمتر از ۳۰ متر * ۳۰ متر برای بیش از ۸۰۰ نفر
			EA4000T& EA4000R	مناسب برای اتاق های بزرگ کمتر از ۱۰۰ متر * ۱۰۰ متر برای بیش از ۲۰۰۰ نفر و صفحه کلید+M52، مشخصات محصول کاربردی با محیط پیچیده

اصفهان / میدان فیض / ابتدای خ میرفندرسکی / مجتمع گلستان / واحد ۵

تهران / پیچ شمیران / خ شریعتی / ک بیرجند / بن بست مهرداد / پلاک ۲ / واحد ۲

tell : ۰۳۱۳ ۶۲۸۸۸۸۳

mobile : ۰۹۱۳۳۲۷۳۹۵۶

فدایی


غفاری


tell : ۰۲۱۷۸۶۳۲۲۴۴

mobile : ۰۹۱۳۲۰۷۹۰۲۴

info@faradidsoft.com

۵,۲ موارد نمونه

اندازه اتاق	۱۵ متر * ۱۵ متر	
صندلی	کمتر از ۱۰۰ نفر	
ایستگاه پایه توصیه می شود	EA1000 * 1PCS	
ایستگاه پایه یدکی	EA1000 * 1PCS	
صفحه کلید توصیه می شود	به تعداد شرکت کنندگان + ۲ قطعه یدکی	
توصیه می شود قرار دادن ایستگاه پایه	واقع در هر نقطه، ۱,۵ متر ارتفاع	

اندازه اتاق	۳۰ متر * ۳۰ متر	
صندلی	کمتر از ۴۰۰ نفر	
ایستگاه پایه توصیه می شود	EA2000T * 1PCS	
ایستگاه پایه یدکی	EA2000T * 1PCS	
صفحه کلید توصیه می شود	به تعداد شرکت کنندگان + ۸ قطعات یدکی	
توصیه می شود قرار دادن ایستگاه پایه	واقع در هر نقطه، ۱,۵ متر ارتفاع	

اندازه اتاق	۵۰ متر * ۵۰ متر	
صندلی	کمتر از ۱۰۰۰ نفر	
توصیه می شود ایستگاه پایه اصلی	EA4000T * 1PCS	
ایستگاه پایه یدکی	EA4000T * 1PCS	
توصیه می شود repeater	EA4000R * 2PCS	
صفحه کلید توصیه می شود	به تعداد شرکت کنندگان + ۲۰ قطعات یدکی	
توصیه می شود قرار دادن ایستگاه پایه اصلی	: واقع در هر نقطه، ۱,۵ متر ارتفاع	
توصیه می شود قرار دادن ایستگاه پایه همراه	در دو نقاط دورتر از ایستگاه پایه اصلی (به صورتی که در سمت راست نشان داده شده است)	

اصفهان / میدان فیض / ابتدای خ میرفندرسکی / مجتمع گلستان / واحد ۵

تهران / پیچ شمیران / خ شریعتی / ک بیرجند / بن بست مهرداد / پلاک ۲ / واحد ۲

tell : ۰۳۱۳ ۶۲۸۸۸۸۳

mobile : ۰۹۱۳۳۲۷۳۹۵۶

فدایی

غفاری

tell : ۰۲۱۷۸۶۳۲۲۴۴

mobile : ۰۹۱۳۲۰۷۹۰۲۴

info@faradidsoft.com

اندازه اتاق	۱۰۰ متر * ۱۰۰ متر	
صندلی	کمتر از ۲۰۰۰ نفر	
توصیه می شود ایستگاه پایه اصلی	EA4000T * 1PCS	
ایستگاه پایه یدکی	EA4000T * 1PCS	
توصیه می شود ایستگاه پایه همراه	EA4000R * 4PCS	
صفحه کلید توصیه می شود	به تعداد شرکت کنندگان + ۴۰ قطعات یدکی	
چیدمان صندلی (۱)	مانند شکل در مرکز اتاق (A)	
توصیه می شود قرار دادن ایستگاه پایه اصلی	در منطقه A که نشان داده شده است، شعاع A = 20meters	
توصیه می شود قرار دادن ایستگاه پایه همراه	در منطقه B که نشان داده شده است (شعاع B = 10meters)	
چیدمان صندلی - ۲	صندلی در این منطقه C	
توصیه می شود قرار دادن ایستگاه پایه اصلی	در منطقه A که نشان داده شده است (شعاع A = 20meters)	
توصیه می شود قرار دادن ایستگاه پایه همراه	در منطقه B که نشان داده شده است (شعاع B = 10meters)	

اصفهان / میدان فیض / ابتدای خ میرفندرسکی / مجتمع گلستان / واحد ۵

تهران / پیچ شمیران / خ شریعتی / ک بیرجند / بن بست مهرداد / پلاک ۲ / واحد ۲

tell : ۰۳۱۳ ۶۲۸۸۸۸۳

mobile : ۰۹۱۳۳۲۷۳۹۵۶

فدایی

غفاری

tell : ۰۲۱۷۸۶۳۲۲۴۴

mobile : ۰۹۱۳۲۰۷۹۰۲۴

info@faradidsoft.com