

## راهنمای سریع صفحه کلید M52Plus



### ورودی صفحه کلید:

- روشن کردن: با فشار دادن هر کلیدی روشن می شود.
- خاموش کردن: فشار دادن کلید C تا زمانی که صفحه نمایش را نمایش دهد.
- نمایش شناسه صفحه کلید: زمانی که صفحه کلید روشن است دکمه C را فشار دهید.
- نمایش نسخه سیستم عامل: زمانی که صفحه کلید روشن است دکمه اعشار را فشار دهید.



**تطبیق:** صفحه کلید جدید باید با گیرنده پایه قبل از استفاده و برای جلوگیری از استفاده مجدد به طور تصادفی، همخوانی داشته باشد.

- پس از تنظیمات اولیه صفحه کلید تطبیق یافته و گیرنده پایه به صورت اتوماتیک شناسایی می شود و در زمان دیگر نیاز به تطابق مجدد نیست.
- از هر سه حالت تطبیق برای کاربردهای مختلف پشتیبانی می کند.

سه حالت تطبیق: بدون تطبیق، تطبیق ثابت و تطبیق آزاد

### بدون تطبیق:

- صفحه کلیدها با یک گیرنده پایه بدون تطبیق، مستقیماً پس از روشن شدن، ارتباط دارند.
- زمانی که اجاره ای است استفاده می شود. شرکت های اجاره ای مجموعه های متفاوت را در مکان های متفاوت بدون نیاز به تنظیمات زیاد توزیع می کنند. معمولاً زمانی که تنها یک کنفرانس در یک مکان است.


### تطبیق ثابت:

- صفحه کلیدها قبل از استفاده با یک گیرنده پایه معین تطبیق داده می شود.
- زمانی که چندین کنفرانس که در یک مکان برگزار می شود، برای جلوگیری از تداخل، هر صفحه کلید باید با یک گیرنده پایه تطبیق داده شود و نتواند با دیگر گیرنده پایه کنفرانس ها ارتباط داشته باشد.

### تطبیق آزاد:

- گیرنده پایه آنلاین است و ورودی یک شماره کانال روی صفحه کلید برای ارتباط آزادانه با گیرنده پایه است.
- زمانی که چندین کنفرانس در یک مکان باشند و صفحه کلیدها مجاز به حرکت در اطراف دارند و می توانند گیرنده پایه خاص را برای ارتباط انتخاب نمایند.

### مراحل تطبیق آزاد:

- در این حالت باید بیش از یک گیرنده پایه وجود داشته باشد.
- دکمه  را برای مدت طولانی فشار دهید تا صفحه CH را نشان دهد.
- شماره کانال یک گیرنده پایه حالت آزاد را وارد کنید و دکمه OK را فشار دهید

### کاربردها:

- تک انتخاب: ورودی یک عدد یا حرف است و مستقیماً ارسال می شود
- چند انتخاب: ورودی چند عدد یا حرف است و پس از آن کلید OK را برای ارسال فشار دهید.
- عددی: ورودی اعداد، نقطه اعشار و منهای است.

Website: [www.faradisoft.com](http://www.faradisoft.com)

Website : [www.sunvote.com.cn](http://www.sunvote.com.cn)